TH4 INFRA

Szobatermosztát + dugalj

Alkalmazás:	Elektromos fűtési rendszerek vezérlése
Tápfeszültség:	230V AC, 50/60Hz
Relé terhelhetőség:	3600W/16A
Készenléti áramfelvétel:	2W
Kijelző:	Működés visszajelző Led (Zöld)
Érintésvédelmi besorolás:	IP 30
Szerelvényház:	ABS UL94-5 szabvány
Mérési tartomány:	0^0C – 50^0C, $0,5^0$C lépcsőkben

Használati útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta! A termosztát megvásárlásával Ön egy egyszerű és hatékony vezérlést választott a hőmérséklet szabályozására. Egyúttal a szabályozással jelentős energiát takaríthat meg.
Az infrapanellel történő fűtés előnye, hogy nem szükséges minden esetben az egész helyiséget felfűteni, lehetséges csupán komfortzónát kialakítani. A szabályozás ennek megfelelően egyedi igényeket támaszt: a hőmérséklet mérése és beállítása termosztáttal az infrapanel működési területén kell megtörténjen. A termosztát hőmérséklet érzékelője éppen ezért a távirányítóban lett elhelyezve. A tökéletes hőérzethez így elég a távirányítót oda helyezni, ahol éppen tartózkodik. Mivel a távirányító infravörös tartományban kommunikál a vezérlővel, azok legfeljebb egymástól 8 méterre egymástól közvetlen rálátással helyezhetők el.

Biztonsági előírások:

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a termékgarancia érvényét veszti. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék szakszerűtlen felhasználásából eredő közvetlen, vagy közvetett kárért.
A vezérlőt tartsa távol a gyermekektől!
A vezérlőt ne használja közvetlen vizes, vagy nedvességnek kitett helyiségekben!
Csak beltéri használatra!
Ne tegye ki a terméket folyamatosan erős, közvetlen napsugárzásnak. A vezérlő 0-50°C között üzemeltethető!
A vezérlő maximális terhelhetősége 16A/3680W, 230V.
A termék ártalmatlanítása kizárólag az elektronikai hulladékokra és azok megsemmisítésére, újrahasznosítására vonatkozó szabályozás szerint történhet
A vezérlő beüzemelése
Helyezze az elemeket a távirányítóba.
Csavarhúzó segítségével távolítsa el a a távirányító hátlapját, helyezze be az elemeket, majd helyezze vissza a hátlapot.
Csatlakoztassa a vezérlőt a dugaljba. (Egy távirányítóval maximum 4 vezérlőt üzemeltethet. A távirányító hatótávolsága 8-10m)
Csatlakoztassa az infrapanelt a vezérlőhöz
Helyezze el a távirányítót az infrapanel által fűtött részen
A fűtés bekapcsolását a távirányítón zöld fény jelzi

Állítsa be a távirányítón a kívánt hőmérsékletet:

A beállítási tartományokat az alábbi táblázat tartalmazza. A távirányító és a vezérlő közötti kommunikáció 20 másodpercenként egyszer történik. Amennyiben a vezérlő több mint 1 percig nem kap jelet a távirányítótól, úgy a fűtés biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.

Kezelőfelület

Távirányító

^	**Hőmérséklet emelése**
v	Hőmérséklet csökkentése
☒	Zöld fényjelzés – fűtés bekapcsolva

Dugalj

▭	**jeladás**
V	Ki/Be
●	Relé Ki/Be zöld jelzőfény

Kijelző

Aut ❄	**3-5°C**	*Fagymentesítés*
Aut ▯	13-15°C	
Aut ▯▯	15-17°C	
Aut ▯▯▯	17-19°C	
Aut ▯▯▯▯	19-21°C	
Aut ▯▯▯▯▯	21-23°C	
Max ▯▯▯▯▯▯	Állandó fűtés	

Problémamegoldás

A vezérlő és a távirányító gyárilag párosítva van. Amennyiben mégis probléma merül fel, nyomja meg a vezérlőn a „jeladás" gombot. A zöld jelzőfény villogni kezd. A távirányító ^ gombjár nyomja meg 1-2 alkalommal. Ha az eszközök közötti kommunikáció létrejön, a zöld fény folyamatosan világít.